



Besonders wichtig:

- Kerzen nur unter Aufsicht abbrennen. Die Kerze ist ein lebendiges Licht und sollte als «offenes Feuer» ständig beobachtet werden.
- Stellen Sie die Kerze während des Abbrennens auf eine hitzebeständige Unterlage.
- Kerzen vertragen keine Zugluft. Sie beginnen zu russen und zu tropfen und brennen einseitig ab.
- Beim längeren Abbrand kann sich am oberen Ende des Dochtes eine «Rose» bilden. Wenn die Dochtrose abfällt und glühend in den Brennteller der Kerze gelangt – wird der Rand der Kerze beschädigt und das flüssige Wachs läuft ab. Der Docht sollte deshalb vor dem Anzünden auf 10 mm Länge gekürzt werden.



- Kerzen vertragen es nicht, wenn sie zu dicht neben- oder untereinander brennen. Achten Sie auf genügend Abstand. In der Höhe mindestens 15 cm.
- Streichholzreste und Dochtstücke im Brennteller stören den Abbrand.
- Der Docht ist so konstruiert, dass er während des Brennens zum Rand der Flamme hin gekrümmt bleibt, weil die Dochtspitze am Flammenrand am besten verbrennt. Für das Anzünden kann man den Docht senkrecht stellen.
- Die Kerze sollte jedesmal wenigstens so lange brennen, bis der ganze Brennteller flüssig ist. Sonst brennen vor allem dicke Kerzen hohl ab.
- Wenn Sie den Docht zum Auslöschen in das flüssige Wachs tauchen und gleich wieder aufrichten, glimmt er nicht nach und steht richtig zum Anzünden.
- Den Kerzenrand nicht beschädigen, sonst läuft das flüssige Wachs aus. Bleibt einmal ein zu hoher Rand stehen, dann schneiden Sie ihn im warmen Zustand ab.
- Die ideale Dochtlänge beträgt 10–15 mm. Ein längerer Docht russt. Kürzen Sie ihn vorsichtig mit einer Schere. Er darf aber auch nicht zu kurz sein, damit er sich beim Abbrennen noch krümmen kann.
- Einen brennenden Docht können Sie vorsichtig zur Seite biegen, wenn die Kerze einseitig abbrennt. Einen erstarrten Docht nicht biegen, da er sehr schnell abbrechen kann.
- Wenn bei einem zu kurzen Docht die Flamme zu «verkümmern» droht, können Sie vorsichtig etwas flüssiges Wachs abgiessen. Dazu aber nie den Rand «anbohren».
- Wachsflecken auf Textilien können mit einem saugfähigen Papier und einem Bügeleisen entfernt werden. Wachsflecken auf Tischflächen können mit einem Fön erwärmt und dann ebenfalls mit Papier aufgesaugt werden.

Die richtige Pflege:



Optimale Dochtstellung! Glühpunkt ist sichtbar, Dochtkrümmung ist bei 45 Grad ideal.



Zu schräger Dochtstand: Tropfgefahr
► Docht bitte aufrichten.



Zu steiler Dochtstand: Russgefahr
► Docht bitte leicht krümmen 45 Grad.



Schmutz im Brennteller: Russgefahr
► Bitte den Schmutz mit Streichholz entfernen.



Der Rand steht zu hoch: Russgefahr
► Bitte im warmen Zustand abschneiden.



Ständig starke Zugluft: Tropfgefahr
► Bitte Tropfschutzring oder Windschutzglas einsetzen.



Docht ist zu kurz und Flamme verbraucht zu wenig Wachs: Tropfgefahr
► Kerze brennen lassen oder Wachs abschütten.



Nach Verlöschen im Wachs Docht sofort in optimale Position bringen. Siehe Bild: 45 Grad Winkel.

Freude am Licht

Hongler Kerzen AG
im Bleichehof · Bahnhofstrasse 25a
Postfach 18 · CH-9450 Altstätten SG

Tel ++41 (0) 71 788 44 44
Fax ++41 (0) 71 788 44 55

info@hongler.ch
www.hongler.ch

HONGLER
1703

Kerzen-Piktogramme kurz erklärt



Die Kerze ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.



Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.



Immer die Flamme erstickern. Nicht ausblasen.



Immer einen Kerzenhalter benutzen.



Das geschmolzene Wachs (Brennteller) frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, um das Entflammen zu verhindern.



Teelichter nur in Behältern mit ausreichender Luftzufuhr verwenden.



Eine brennende Kerze niemals bewegen.




Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden.




Nur unter Aufsicht abbrennen!




Senkrecht aufstellen.
Auf hitzebeständige Unterlage stellen.
Vor Wärmequellen fernhalten.



Mindestabstand oberhalb der Flamme 100 cm.




Docht auf 10 mm kürzen.
Brennteller sauber halten.



Abstand zwischen zwei Kerzen mindestens 10 cm.



Kerze vor Zugluft schützen.



Hinweis für Mehrdochtkerzen: Für einen einwandfreien Abbrand der Mehrdochtkerzen ist ein möglichst grosser, flüssiger Brennteller nötig. Eine Brenndauer von 8–12 h (je nach Durchmesser) wird vor allem beim Erstabbrand empfohlen. Kerzen löschen, bevor das flüssige Wachs den äusseren Rand erreicht hat.



Kerze niemals in unmittelbarer Nähe von brennbaren Stoffen abbrennen – Mindestabstand zu brennbaren Stoffen 50 cm.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Kerzenlicht.

Freude am Licht

Hongler Kerzen AG
im Bleichehof · Bahnhofstrasse 25a
Postfach 18 · CH-9450 Altstätten SG

Tel ++41 (0) 71 788 44 44
Fax ++41 (0) 71 788 44 55

info@hongler.ch
www.hongler.ch

HONGLER
1703